



GUIDE: SÅDAN OPDATERER DU SOFTWAREN I DIN CHEMATEST

1 Tænd din Chematest og navigér **> Menu > Indstillinger > Bluetooth.**



Er Bluetooth Inaktiv, skal du markere den og ændre den til Aktiv.

2


Gå på en pc med Bluetooth til siden <https://ctapp.swan.ch/>

3

Klik på den blå Connect device-knap.

Markér din Chematest på oversigten og klik på den blå Start parring-knap.

4

Når siden viser et grønt , klikker du på det og holder museknappen nede, indtil du får mulighed for at indtaste en 4-cifret kode.

Her indtaster du koden 8340.

5

Din Chematest er nu opdateret.

